

カメラの映像をスマートフォンに表示

- ①ドローンの電源を入れます
- ②リモコンの電源を入れます
- ③スマートフォンをWiFi-720P-XXXXXXというネットワーク名（SSID）に接続します
- ④アプリを立ち上げ、「play」をタップします
- ⑤スマートフォン画面にカメラの映像が表示されます



動画を記録

microSDHCカードに記録

microSDHCカードを挿入し、撮影を開始します。（撮影方法は取扱説明書を参照してください）
スマートフォンが接続している場合、microSDHCカードには記録されスマートフォンには記録されません。

スマートフォンに記録

microSDHCカードが挿入されていない状態で、スマートフォンを接続し、枠内をタップします。




静止画を記録

microSDHCカードに記録

microSDHCカードを挿入し、撮影を開始します。（撮影方法は取扱説明書を参照してください）
スマートフォンが接続している場合、microSDHCカードとスマートフォンの両方に記録されます。

スマートフォンに記録

microSDHCカードが挿入されていない状態で、スマートフォンを接続し、枠内をタップします。



* ご注意

※撮影途中に本体電源をOFFにしたり、充電電池の残量が切れるなどして、本体電源がOFFになった場合撮影中の動画は記録されません。

動画撮影の際はこまめに録画終了操作を行ってください。

※スマートフォンに記録すると、使用環境により、通信の遅延等が発生する場合がございますので、microSDHCカードに記録するより画質が落ちます。

※スマートフォンに静止画を最初に撮影すると、記録フォルダが作成されない場合がございます。動画撮影を行ってから静止画撮影を行ってください。

※スマートフォンへの記録は、内部メモリに記録され、スマートフォン内のmicroSDHCカードには記録されません。